

INTEGRAL 33

Comment utiliser votre poste téléphonique

UFC



UTILISATION DE LA MESSAGERIE VOCALE

-> Pour la mise en service de votre messagerie vocale veuillez composer le 2020 et suivre les instructions pour personnaliser votre boîte vocale.

RENOI IMMEDIAT VERS MESSAGERIE

-> Pour renvoyer votre poste sur votre messagerie, décrochez, tonalité, composez le code renvoi variable..... *44 suivi du n° de la messagerie vocale..... 2020

-> Pour annuler le renvoi vers la messagerie, décrochez et composez le code d'annulation de renvoi..... *48

Code secret par défaut: 0000

CONSULTATION EXTERNE 03.81.66.20.20

APPELS INTERIEURS

-> décrochez, tonalité, composez le numéro de votre correspondant

- Standard Besançon
- Standard IUT de Belfort
- Standard Neel (Belfort)

APPELS EXTERIEURS

-> décrochez, tonalité, composez le..... 0 suivi du numéro de votre correspondant.

APPELS PERSO. EXTERIEURS

6666
7700
2722

0

*0

NUMEROTATION ABREGEE GENERALE

-> Si votre correspondant se trouve sur la liste des numéros abrégés : décrochez, tonalité, composez le numéro abrégé de celui-ci. Les numeros commencent par *7

DOUBLE-APPEL

-> Vous êtes en communication. Vous pouvez appeler un autre correspondant sans perdre le premier : appuyez sur la touche..... R

de mise en attente, suivie du numéro du second correspondant.

Le premier, mis en attente automatiquement reçoit une musique d'attente.

TRANFERT D'UNE COMMUNICATION

-> Vous pouvez transférer votre communication à un autre poste en raccrochant après avoir effectué la procédure de double appel (voir précédemment).

VA ET VIENT

-> Vous souhaitez revenir en conversation avec votre premier correspondant : appuyez sur la touche..... R

de mise en attente, votre deuxième correspondant est mis en attente et vous reprenez le premier.

Cette opération peut-être renouvelée.

Conférence A TROIS

-> Vous pouvez, lors de votre communication, organiser une conférence à trois : en phase de double-appel composez le..... R6

RAPPEL AUTOMATIQUE (sur appel intérieur)

-> Votre correspondant est occupé : composez le..... 47 et raccrochez.

Dès la libération de son poste, vous serez appelé.

-> Annulation du rappel: composez le..... *47

INTERCEPTION D'APPEL

-> Si un poste de votre groupement est en sonnerie vous pouvez intercepter l'appel.

Décrochez, tonalité, composez le..... *46

-> Si un poste est en sonnerie vous pouvez également intercepter l'appel.

Décrochez, tonalité, composez le..... *40

puis le N° du poste à intercepter

RENOI IMMEDIAT

-> Pour renvoyer vos communications vers le poste de votre choix : décrochez, tonalité, composez le..... *44

suivi du numéro du poste de renvoi.

-> Pour annuler ce renvoi, décrochez et composez le..... *48

RENOI SUR OCCUPATION

-> Pour renvoyer vos communications si vous êtes en ligne : décrochez, tonalité, composez le..... *34

suivi du numéro du poste de renvoi.

-> Pour annuler ce renvoi, décrochez et composez le..... *48

CADENAS

-> Pour verrouillez votre poste composez le suivi de votre code secret..... *1

-> Pour déverrouillez votre poste composez le suivi de votre code secret..... *2

-> Pour modifier votre code secret composez le suivie des 4 chiffres de votre ancien code, puis les 4 nouveaux chiffre,..... **

CODE PAR DEFAULT 0000

TENOVIS

TENOVIS

TENOVIS